



## HANDLEIDING VOOR HET VERVANGEN VAN DE VEER

Past u bij het vervangen van de veer op voor eventuele scherpe delen.

### **Pushboy:**

- 1) Boor de 2 popnagels van het deksel uit met een 3,2 millimeter boortje.  
De klep kan er nu uitgenomen worden. (zie afbeelding 1).
- 2) Leg de klep met de tekst naar beneden voor u neer.  
U kijkt nu naar de binnenkant van het deksel. Het scharnier zit nu aan de bovenkant.
- 3) Verwijder de starlock van de pen die door de veer loopt, zodat deze pen eruit genomen kan worden. (zie afb. 7).
- 4) Trek de pen er voor de helft uit.  
Dit houdt in dat de pen alleen aan de linker kant nog door het scharnier steekt.
- 5) Verwijder nu de oude veer.
- 6) Schuif het meegeleverde busje (onderdeel M1751010-1, zie foto) over de pen.
- 7) Schuif nu de veer over de pen. De veer heeft een lang en een kort uiteinde.  
De lange kant moet eerst over de pen geschoven worden, tegen het busje aan.
- 8) Draai nu het korte uiteinde van u af naar boven, tot het korte uiteinde op het deksel rust.
- 9) Druk nu de veer naar beneden, zodat de pen door de rechter kant van het scharnier geschoven kan worden.
- 10) Plaats de meegeleverde starlock op de pen aan de rechterzijde, zodat de pen er niet meer uit kan schuiven.
- 11) Draai het deksel om. De bolle kant ligt nu boven.
- 12) Draai met behulp van een schroevendraaier het scharnier omhoog. (zie afb.8).  
Plaats de schroevendraaier zo dat het scharnier omhoog blijft staan.
- 13) Plaats nu het complete deksel terug in de afvallemmer en monteer de 2 nieuwe popnagels.  
(zie afb. 9 en 10). Haal nu de schroevendraaier weg.
- 14) Uw Wesco Pushboy is nu weer gereed voor gebruik.

### **Kickboy:**

- 1) Verwijder de starlock aan het stangetje en haak deze eruit.
- 2) Boor de 2 popnagels van het deksel uit met een 3,2 millimeter boortje.  
De klep kan er nu uitgenomen worden. (zie afbeelding 1).
- 3) Leg de klep met de tekst naar beneden voor u neer.  
U kijkt nu naar de binnenkant van het deksel. Het scharnier zit nu aan de bovenkant.
- 4) Verwijder de starlock van de pen die door de veer loopt, zodat deze pen eruit genomen kan worden. (zie afb. 7).
- 5) Trek de pen er voor de helft uit.  
Dit houdt in dat de pen alleen aan de linker kant nog door het scharnier steekt.
- 6) Verwijder nu de oude veer.
- 7) Schuif het meegeleverde busje (onderdeel M1751010-1, zie foto) over de pen.
- 8) Schuif nu de veer over de pen. De veer heeft een lang en een kort uiteinde.  
De lange kant moet eerst over de pen geschoven worden, tegen het busje aan.
- 9) Draai nu het korte uiteinde van u af naar boven, tot het korte uiteinde op het deksel rust.
- 10) Druk nu de veer naar beneden, zodat de pen door de rechter kant van het scharnier geschoven kan worden.
- 11) Plaats de meegeleverde starlock op de pen aan de rechterzijde, zodat de pen er niet meer uit kan schuiven.
- 12) Draai het deksel om. De bolle kant ligt nu boven.
- 13) Draai met behulp van een schroevendraaier het scharnier omhoog. (zie afb.8).  
Plaats de schroevendraaier zo dat het scharnier omhoog blijft staan.
- 14) Plaats nu het complete deksel terug in de afvallemmer en monteer de 2 nieuwe popnagels.  
(zie afb. 9 en 10). Haal nu de schroevendraaier weg.
- 15) Plaats het stangetje terug en monteer de starlock.
- 16) Uw Wesco Kickboy is nu weer gereed voor gebruik.



*Wesco veer voor o.a. Push- en Kickboy.*

*Op deze foto ziet u de veer en een deel van de klep afgebeeld.  
Te zien is hoe de losse onderdelen in elkaar horen te zitten om een veer te krijgen die op spanning staat.*



*Veer geschikt voor modellen Pushboy en Kickboy.*

**Wesco International B.V.**

Villa California Building • Escudostraat 2 • NL-2991 XV Barendrecht-Rotterdam  
Telefoon: +31 (0) 483 28 49 • E-mail: [info@wesco-shop.nl](mailto:info@wesco-shop.nl) • [www.wesco-shop.nl](http://www.wesco-shop.nl)